- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買 い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して ください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近 くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書 をご覧ください。

部品の保有期間について

当社ではカーオーディオの補修用性能部は 製品の機能を維持するために 必要な部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有 期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、 故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、 サービス窓口にご相談ください。

主な仕様

スピーカー コアキシャル3ウェイ 16cm コーン型

最大入力 140W 35W 定格入力 インピーダンス 4

出力音圧レベル 90dB/W/m

再生周波数帯域 30~30,000Hz 質量 約 900g(1個)

付属品 取り付け/接続部品(一式)


取扱説明書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

保証書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあ りますが、ご了承ください。

寸法図



分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。 電源リード線の被覆を切って、他の機 器の電源を取ると、リード線の電流容 量を超えてしまいます。内部の点検や 分解禁止 修理はお買い上げ店またはソニーサー ビス窓口にご依頼ください。



規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換するときは、必ず電源 コードのヒューズケースまたは本体に 記された規定容量のアンペア数のもの をお使いください。規定容量を超える ヒューズを使うと、火災の原因となり



⚠注意

下記の注意を守らないと**けが**をしたり

自動車に損害を与えたりすることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できな いなどで、火災やけがの原因となることがあります。

安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り 付けると、製品が動く、落ちるなどに より、事故やけがの原因となることが あります。



本機の通風口や放熱板をふさがない 通気口や放熱板などをふさぐと、内部に 熱がこもり、火災の原因となることがあ ります。



運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度にする 運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。車 外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることが あります。

⚠警告 安全のために

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をして います。表示の内容をよく理解してから本文をお読 みください。

本機はDC12Vマイナスアース車専用です

運転の妨げになる場所、車体の可動部

の妨げになる場所に取り付けや配線を

すると、事故や感電、火災の原因とな

ネジやシートレールなどの可動部に

・ステアリングやシフトレバー、ブ

レーキペダルなどが正しく操作でき

コード類をはさみ込まない。

OFFにするか、キーを抜いておく

イグニッションキーをONにしたまま

ショートによりヒューズ飛びや発煙な

作業をすると、バッテリーあがりや、

• コード類はまとめる。

ることを確認する。

どの危険があります。

この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電などにより死亡や大けが など人身事故の原因となります。

|⚠注意|

ります。

この表示の注意事項を守らないと、 感電やその他の事故によりけがをし たり自動車に損害を与えたりするこ とがあります。

本機に付属の電源コードを、大型トラックや寒冷地仕様のディー

ゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。

運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付ける

注意を促す記号



行為を禁止する記号



下記の注意を守らないと火災・感電に

より死亡や大けがの原因となります。

禁止

分解禁止

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身 事故になることがあります。

3-866-552-02 (1)

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いか たを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使 いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し てください。

コアキシャル3ウェイ

お買い上げいただきありがとうございます。

取り付けはお買い上げ店に依頼する

本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万 一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取 り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自 動車の損傷の原因となります。

XS-J1630

SONY

スピーカー

取扱説明書

Sony Corporation © 1999 Printed in Taiwan

主な特長

- ホンダ・トヨタ・日産・三菱・マツダ・スバル・スズキ車用 16cmトレードインタイプ
- ナチュラルで音楽性豊かなH.O.P.コーンウーファー採用
- 高剛性アルミダイキャストフレーム採用でパワー感ある低音

- 音がひずむほどの大音量で鳴らさないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類を スピーカーに近づけないでください。スピーカーの磁石の影 響でカードの磁気が変化し、使えなくなることがあります。
- 取り付けの際、スピーカーのコーン紙に手を触れて傷をつけ ないようにしてください。
- トランクルームの中のものや、窓ガラス、シートなどがス ピーカーユニットに触れないようにしてください。
- 取り付けと接続が終わったら、パワーウィンドウやドアロッ クなど、すべての電装品が正しく動くことをお確かめくださ l1.



Sony on line http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35 お問い合わせはお客様ご相談センターへ **2**0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます) ● 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311 土·日·祝日 0466-31-2595

ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持 するための部品を使わない

取り付け、接続作業をするときには、必ずイグニッションキーを


車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系 統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。

雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない 上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となりま す。


パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴 を開けて取り付けるときは、パイ プ類、タンク電気配線などの位置 を確認してください。





取り付け




取り付けかた


製品の箱に記載された車種適合表から取り付けタイプ(🗹 ~ 🔲)を選んでください。

車種によりスピーカーの裏面(スピーカーマグネットなど)が取り付け部があたってスピーカーが浮いてしまう場合があります。この場合はスペーサー③をお使いください。


イ フロントドアに取り付ける場合(A)




□ フロントドアに取り付ける場合(B)



// リアサイドに取り付ける場合



■ リアトレイに取り付ける場合



接続

スペーサーの使いかた

スピーカーの裏面(スピーカーマグネットなど)が取り付け部分にあたって、スピーカーが浮いてしまうときは、スペーサー③をイラストのように組み立ててお使いください。

スピーカーコードのつなぎかた

車両側のスピーカーコードの⊕ ⊝を確認してください。

